

Le système ultime sans ponçage

PROCÉDURE D'APPLICATION POUR LES COQUES EN FIBRE DE VERRE NEUVES OU NON DÉJÀ PEINTES



Assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié (EPI).



1. **Essuyez la poussière et les résidus sur la coque** au moyen de chiffons secs sur toute la surface devant être peinte.



2. **Masquez la ligne de flottaison et les autres endroits** avec du ruban à masquer bleu 3M™.



3. **Appliquez le Fiberglass Surface Prep YMA601 avec un rouleau à peluche de 9 mm** sur toute la surface devant être décirée. Travaillez dans des sections de 3 m x 3 m pour vous assurer que le produit est enlevé avant qu'il sèche.



4. **Récurez avec le Fiberglass Surface Prep YMA601 avec un 3M™ Doodlebug™ et un tampon abrasif Scotch-Brite™ marron ou brun.** Assurez-vous que toutes les zones aient été bien récurées avec le Doodlebug™ et le tampon. **Prenez soin de bien récurer près de la ligne de flottaison ou dans les zones difficiles à atteindre.**



5. Utilisez des chiffons mouillés OU pulvérisez avec un tuyau d'eau douce. **Essuyez toute trace de Fiberglass Surface Prep YMA601.** Assurez-vous de changer les chiffons fréquemment et de ne pas les réutiliser.



6. **Vérifiez que toute la cire a été éliminée de la surface** en utilisant une bouteille de pulvérisation d'eau et en vous assurant qu'il n'y ait pas de perles d'eau. Répétez les étapes 4 à 7 si une zone forme des perles d'eau.



7. **Mélangez le volume approprié d'InterProtect® 2000E.** Mélangez toujours en utilisant un rapport de trois parties de base (2000E) et une partie de réacteur (2001E). Mélangez à la main, avec un agitateur de peinture ou un accessoire pour malaxeur jusqu'à ce que le produit soit complètement mélangé.



8. **Laissez l'InterProtect 2000E se reposer (demeurer stationnaire) pendant 20 minutes** avant l'application. Versez InterProtect 2000 E dans un bac à peinture APRÈS avoir laissé le produit reposer dans la boîte pendant 20 minutes.



9. **Au moyen d'un rouleau à peluche de 9 mm, appliquez une couche d'InterProtect 2000E réagi** en vous assurant que toutes les zones aient été couvertes avec l'apprêt. Appliquez une couche épaisse afin de ne pas voir la couche de gel.



10. **Au moyen d'un rouleau à peluche de 9 mm, appliquez la première couche de peinture antisalissure Interlux® sur les zones qui ont été couvertes par l'InterProtect 2000E. Assurez-vous que la première couche de peinture antisalissure Interlux est appliquée tandis que l'InterProtect 2000E est encore collant lorsque vous enfoncez le pouce.**



11. **Laissez la première couche de peinture antisalissure Interlux sécher conformément aux directives indiquées sur l'étiquette du produit avant de recouvrir.**



12. **Appliquez une deuxième couche de peinture antisalissure Interlux avec un rouleau à peluche de 9 mm.**