

# Systemes pour arbre exterieur et hors-bord en aluminium

**N'appliquez jamais de la peinture antisalissure qui contient de l'oxyde cuivreux sur de l'aluminium.**



Assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié (EPI).

## FINI D'USINE



1. Éliminez tous les contaminants de la surface en essuyant cette dernière au moyen du Special Thinner 216 en utilisant la méthode à deux chiffons.



2. Poncez la surface avec un tampon marron Scotch-Brite™ de 3M™. Éliminez tous les résidus de ponçage avec le Special Thinner 216 en utilisant la méthode à deux chiffons.



3. Dans un délai d'une heure du ponçage (assurez-vous que la surface demeure propre et sèche sans condensation ou rosée pendant cette période), appliquez deux couches de Primocon YPA984 ou Primocon Aerosol YPA985 en utilisant un processus à plusieurs couches et en respectant les temps de recouvrement appropriés indiqués sur l'étiquette du produit.



4. Appliquez au moins deux couches de Trilux® 33® Aerosol en utilisant un processus à plusieurs couches et en respectant les temps de recouvrement appropriés indiqués sur l'étiquette du produit.

## DÉJÀ PEINT AVEC PEINTURE ANTISALISSURE



1. Éliminez tous les contaminants de la surface en essuyant cette dernière au moyen du Special Thinner 216 en utilisant la méthode à deux chiffons.



2. Poncez la surface avec un papier de verre à grain 80. Éliminez tous les résidus de ponçage avec le Special Thinner 216 en utilisant la méthode à deux chiffons.



3. S'il y a de l'aluminium nu :
  - a. Meulez à disque toute zone avec de l'aluminium nu exposé avec un disque abrasif à grain 24 à 36 jusqu'à l'obtention d'un profil de surface propre de 3 à 4 mils (75 à 100 microns).



- b. Éliminez tous les résidus de meulage en brossant la surface avec une brosse rigide en plus d'utiliser de l'air comprimé propre (libre d'eau et d'huile). Vous pouvez également passer l'aspirateur sur la surface.



4. Dans un délai d'une heure du ponçage ou du meulage à disque (assurez-vous que la surface demeure propre et sèche sans condensation ou rosée pendant cette période), appliquez deux couches de Primocon YPA984 ou Primocon Aerosol YPA985 en utilisant un processus à plusieurs couches et en respectant les temps de recouvrement appropriés indiqués sur l'étiquette du produit.



5. Appliquez au moins deux couches de Trilux 33 Aerosol en utilisant un processus à plusieurs couches et en respectant les temps de recouvrement appropriés indiqués sur l'étiquette du produit.

## DÉJÀ PEINT AVEC TRILUX 33 AEROSOL



1. Éliminez tous les contaminants de la surface en essuyant cette dernière au moyen du Special Thinner 216 en utilisant la méthode à deux chiffons. S'il y a de l'aluminium nu, suivez les étapes 3 et 4 se trouvant dans la section « Déjà peint avec de la peinture antisalissure ».



2. Appliquez au moins deux couches de Trilux 33 Aerosol en utilisant un processus à plusieurs couches et en respectant les temps de recouvrement appropriés indiqués sur l'étiquette du produit.



### Renseignements sur le séchage de Trilux 33

Temps de séchage	Recouvrement	Mise à l'eau
41°F	12 h	24 h
50°F	12 h	24 h
60°F	6 h	12 h
75°F	6 h	12 h
95°F	6 h	12 h