

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Woodskin é um híbrido de verniz de óleo de um componente que fornece um acabamento semi-brilhante com aparência natural. A tecnologia microporosa permite que a madeira respire. O Woodskin é fácil de aplicar e realmente penetra no grão, proporcionando um revestimento mais flexível.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Cor	YVC316-Teca Natural
Acabado	Semibrilho
Densidade	0.92
Volume de Sólidos	42.3%
Prazo Habitual de Validade	2 anos
VOC	453 g/L
Tamanho da Embalagem	750 ml, 2.5 lt
	Não estão disponíveis todas as embalagens em todos os países

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem	
	23°C (73°F)	
Secagem ao Toque	4 horas	
Duro e Seco	24 horas	
	Repintura	
	Temperatura do substrato	
	23°C (73°F)	
	Min.	Máx.
Repintura por		
Woodskin	24 horas	-

APLICAÇÃO E USO

Preparação	<p>MADEIRA PREVIAMENTE PINTADA COM WOODSKIN OU SIKKENS CETOL MARINE Limpar com um detergente suave. Passar a superfície com uma esponja de lixa, limpar a fundo com água doce e deixar secar.</p> <p>MADEIRA PREVIAMENTE ENVERNIZADA Eliminar todas as camadas anteriores de pintura. Siga as instruções para madeira sem tratamento.</p> <p>MADEIRA/SEM TRATAMENTO Woodskin foi desenvolvido para aplicar diretamente sobre a madeira sem tratamento, sem necessidade de uma preparação especial. Não é necessário lixar antes de aplicar Woodskin. Porém, com fins estéticos, pode proceder a um suave lixamento com papel 80-180 seguido de P280. Retirar o pó com uma escova ou com um pano. Se limpar com diluente, deixe-o secar completamente antes de aplicar a primeira camada. Caso aplique sobre madeiras oleosas, assegure-se de que a superfície está corretamente preparada e desengordurada. Recomenda-se diluente nº 1.</p>
Método	<p>Aplicação (Trincha) Woodskin pode aplicar-se diretamente sobre madeira sem tratamento ou sobre madeira previamente pintada com Woodskin. Colocar a quantidade que espera utilizar num recipiente à parte. Aplicar no mínimo 3 capas a trincha; recomendamos uma trincha com pelos longos. Não é necessário lixar entre capas. Deixe passar 24 horas de secagem entre cada capa. Não diluir o produto.</p>
Conselhos	<p>Mistura Agitar bem antes de usar. Diluyente Não diluir. Diluir Não recomendado. Pintura a Airless Não recomendado. Pistola convencional Não recomendado. Trincha Recomendado. Rolo Não recomendado. Limpeza Diluyente Nº1..</p>
Alguns Pontos Importantes	<p>Nunca deixe a madeira depois de lixada muito tempo sem ser tratada, pois facilmente absorve a humidade. Não utilizar Woodskin directamente da lata, visto que isto pode provocar um envelhecimento prematuro, assim como introduzir contaminações na lata. Se os tempos de secagem indicados não forem escrupulosamente cumpridos pode ocorrer uma secagem incorrecta, enrugamento ou perda de aderência. Evite pintar sob a luz directa do Sol. Para uso exclusivo acima</p>

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

	da linha de água.
Compatibilidade/Substratos	Adequado para todo o tipo de madeiras, incluindo as madeiras oleosas, como a teca.
Número de demãos	3 mínimo
Rendimento	(Teórico) - 10 m ² /lt (Prático) - Depende da superfície
Métodos de Aplicação	Trincha

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento

INFORMAÇÃO GERAL:

Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Woodskin tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

TRANSPORTE:

Woodskin deve manter-se em segurança em contentores fechados durante o transporte e o armazenamento.

Segurança

GERAL:

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico.

RESÍDUOS:

Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque.

O vasilhame de Woodskin não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.